
COBIZI

SPC000024

POP-UP CANOPY TENT

Instruction Manual



MADE IN CHINA

Save this manual for future reference

Customer After-Sales Service

Any questions or suggestions, please feel free to contact us.

We will reply you within 24 hours.

Kundendienst für Kunden

Bei Fragen oder Anregungen konnen Sie sich gerne an uns wenden.Wir werden lhnen innerhalb von 24-Stunden antworten.

Servicio postventa al cliente

Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en ponerse en contactocon nosotros.Le responderemos en 24 horas.

Service après -vente pour les clients

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou suggestion.Nousvous répondrons dans les 24 heures.

Servizio post vendita clienti

Qualsiasi domanda o suggerimento, non esitate a contattarci.

Vi risponderemo entro 24 ore.

Email:service@cobiziofficial.com

EN Dedicated to providing comfortable, movable homes for people who pursue a higher quality of life.

DE Mobiles Zuhause mit Komfort - Lebensstil mit Qualität.

FR Engag é envers chaque client qui recherche une vie de qualit é pour fournir une maison amovible confortable.

IT Motto della tenda: Impegnati a fornire una casa mobile e confortevole per ogni cliente che cerca una vita di qualità.

ES Nuestro eslogan: Dedicarnos a ofrecer a cada cliente un hogar móvil y cómodo para una vida de gran calidad.

Read Before Assembly

EN ⚠ WARNING:Do Not Use Under Strong Wind.

DE ⚠ WARNUNG : Nicht Bei Starkem Wind Verwenden.

FR ⚠ AVERTISSEMENT : Ne Pas Utiliser Par Vent Fort.

IT ⚠ AVVERTENZA : Non Utilizzare Sotto Vento Forte.

ES ⚠ ADVERTENCIA : No Lo Use Bajo Viento Fuerte.

NL ⚠WAARSCHUWING : Niet Gebruiken Bij Sterke Wind.

PL ⚠ OSTRZEŻENIE : Nie Używać Przy Silnym Wietrze

English ——— 01-06

Deutsch ——— 07-12


Français ——— 13-18

BRAND INTRODUCTION

As a professional manufacturer of folding tent and gazebo,COBIZI constantly offers innovative and user-friendly products with high-end aesthetic design. We’ ve established a product test and product innovation lab, to make sure our products can reach and even surpass the quality standards and requirements of industry. With a strong focus on innovation, we endeavor to supply you with safe, worriless and high-quality products, which could satisfy the demands of all personnel and comfortable. It would be much appreciated if with the tents, you could enjoy a good time with your family and friends more leisurely and happily.

We are dedicated into supplying high-quality and multi functional products at a favorable price, which could satisfy the requirements of daily life and extraordinary challenges.

PACKING INCLUDES



A-canopy frame(1pc)




B-Connector(4pcs)




C-Small Top(1pc)



D-Big Top(1pc)



E-Mosquito Netting(4pcs)



F-Carry Bag(1pc)




AA-Stake(8pcs)



CC-Rope(4pcs)


1.OPENING THE CANOPY FRAME

□ With a person on each end, lift and partially pull the canopy frame apart.



2. ATTACHING THE CANOPY TOP


□ Unfold the canopy top and place on top of the canopy frame.



3. LOCKING THE FRAME


□ From under the canopy, place one hand on the upper frame and use the other hand to push the central hub straight up until it clicks into the central pole.

□ Finish attaching the large canopy inside the canopy frame using the Nylon adhesive tape.




4. ADJUSTING THE CANOPY HEIGHT

□ Press the red button on each leg and raise or lower to adjust the canopy height.



5. Attaching the Sidewalls


□ Attach the sidewalls bying up the Nylon adhesive tape.




6. SECURING THE CANOPY IN PLACE

□ Insert a stake into the foot of each canopy leg.


□ secure four stakes to the ground at a proper distance from the canopy Tie the canopy ropes to the stakes .




1. Pull up all stakes from the ground.



2. Remove sidewalls.




3. Press the push button on each leg and retract the legs to their original height.




4. UNLOCK THE CENTRAL LOCK


□ Get in the underneath of canopy, press in the red lock button. Pull down on the central hub until it is separated from the central pole.



5. Push inward until the frame is fully closed.



6. Slide the carry bag over the closed frame and close the zipper on carry bag




MARKENPROFIL


COBIZI ist ein professioneller Hersteller von Faltzelten und Gazebos, der stets innovative Produkte anbietet, die einfach in der Anwendung sind und gleichzeitig ein hochwertiges Design aufweisen. Wir haben uns auf Produkttests und Produktinnovationslabors spezialisiert, um sicherzustellen, dass unsere Produkte die Qualitätsstandards und -anforderungen der Branche erfüllen oder übertreffen. Wir haben uns der Innovation verschrieben und bieten Ihnen sichere, sorgenfreie Qualitätsprodukte. Unser Ziel ist es, Produkte herzustellen, die den Bedürfnissen aller gerecht werden und Komfort bieten. Wir hoffen, dass Sie eine gute Zeit mit Ihrer Familie und Ihren Freunden verbringen und unsere Zelte nutzen können, um Ihre Freizeit angenehmer zu gestalten.

Unsere Mission ist es, hochwertige, erschwingliche und vielseitige Produkte anzubieten - für den Alltag und für außergewöhnliche Herausforderungen.

Verpackung beinhaltet



A-Baldachinrahmen (1 Stück)




B-Stecker (4 Stück)




C-kleines Oberteil (1 Stück)



D-Großes Zelt (1pc)



E-Moskitonetz (4 Stück)



F-Tragetasche (1 Stück)




AA-Pfahl (8 Stück)



CC-Seil (4 Stück)


1. ÖFFNEN DES HAUBENRAHMENS

□ Heben Sie den Haubenrahmen mit einer Person auf jeder Seite an und ziehen Sie ihn auseinander.



2. ANBRINGEN DES VERDECKKASTENS


□ Falten Sie das Verdeck auf und legen Sie es auf den Rahmen.



3. VERRIEGELUNG DES RAHMENS


□ Unter der Kabinenhaube eine Hand auf den oberen Rahmen legen und drücken Sie mit der anderen Hand die zentrale Nabe gerade nach oben bis sie in die zentrale Stange einrastet.

□ Befestigen Sie die große Kabinenhaube mit Hilfe der Klettschlaufen im Rahmen mit Hilfe der Klettverschlussschlaufen.




4. ADJUSTING THE CANOPY HEIGHT

□ Press the red button on each leg and raise or lower to adjust the canopy height.



5. Anbringen der Seitenwände


Befestigen Sie die Seitenwände, indem Sie die Klettbänder an der Kabinenhaube anbringen.Ziehen Sie den Klettverschluss nicht zu fest an.




6. BEFESTIGEN DER KABINENHAUBE

□ Stecken Sie einen Pflock in den Fuß eines jeden Kabinenhaubenbeins.


□ Befestigen Sie vier Pflöcke in angemessenem Abstand zur Kabinenhaube im Boden und binden Sie die Seile der Kabinenhaube an den Pflöcken fest.




1. Ziehen Sie alle Pfähle aus dem Boden.



2. Entfernen von Seitenwänden



3.Drücken Sie den Druckknopf an jedem Bein und ziehen Sie die Beine auf ihre ursprüngliche Höhe.




4.ENTRIEGELN SIE DIE ZENTRALVERRIEGELUNG


□ Begeben Sie sich an die Unterseite des Verdecks, drücken Sie den roten Verriegelungsknopf. Ziehen Sie an der Zentralnabe nach unten, bis sie von der zentralen Stange getrennt wir



5. Drücken Sie nach innen, bis der Rahmen vollständig geschlossen ist.



6. Schieben Sie die Tragetasche über den geschlossenen Rahmen und schließen Sie den Reißverschluss der Tragetasche.




PROFIL DE LA MARQUE


Auvent pliant COBIZI est un fabricant professionnel d'auvents pliants et de gazebos, fournissant toujours des produits innovants, faciles à utiliser, combinés à une esthétique de conception haut de gamme. Nous nous concentrons sur les tests de produits et les laboratoires d'innovation de produits pour nous assurer que nos produits respectent ou dépassent les normes et exigences de qualité de l'industrie. Nous nous sommes engagés à innover, à vous offrir des produits sûrs, performants et de haute qualité, et notre objectif est de fabriquer des produits qui peuvent répondre aux demandes de chacun et offrir un confort. Nous espérons qu'en utilisant nos auvents, vous pourrez passer de bons moments avec votre famille et vos amis et que nos produits rendront votre temps libre plus confortable.

Notre mission est de fournir des produits de qualité, abordables et polyvalents - adaptés à la vie quotidienne et aux défis extraordinaires.

ERSATZTEILE



Cadre A-auvent (1pc)




Connecteur B (4 pièces)




C-Petit Haut (1pc)



D-Le chapiteau (1pc)



E-moustiquaire (4 pièces)



Sac de transport F (1pc)




Piquet AA (8 pièces)



CC-Corde (4pcs)


1.OUVERTURE DE L'ARMATURE DE LA CAPOTE

□ Avec une personne à chaque extrémité, soulevez et tirez partiellement l'armature de l'auvent. partiellement le cadre de la capote.



2. FIXATION DU TOIT DE L'AUVENT


□ Déployez le toit de la voile et placez-le sur l'armature de la voile. de la canopée.



3. VERROUILLAGE DU CADRE


□ Depuis le dessous de la voile, placez une main sur le cadre supérieur et utilisez l'autre main pour pousser le moyeu central vers le haut. et utilisez l'autre main pour pousser le moyeu central vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le poteau central.

□ Finissez d'attacher la grande voile à l'intérieur du cadre de la voile à l'aide des boucles Velcro.




4. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA CANOPÉE

□ Appuyer sur le bouton rouge de chaque jambe et lever ou abaisser pour pour régler la hauteur de la canopée.



5.Fixation des parois latérales


Fixez les parois latérales en attachant les bandes Velcro à la voile.Ne pas trop serrer les bandes Velcro.




6. FIXER L'AUVENT EN PLACE

□ Insérer un piquet dans le pied de chaque jambe de l'auvent.


□ Fixer quatre piquets au sol à une distance appropriée de l'auvent Attacher les cordes de l'auvent aux piquets.




1.Retirer tous les piquets du sol.



2. Retrait des parois latérales



3. Appuyer sur le bouton-poussoir de chaque jambe et rétracter les pieds à leur hauteur d'origine.




4. DÉVERROUILLER LA SERRURE CENTRALE

□ Se placer sous la capote, appuyer sur le bouton rouge de verrouillage. rouge. Tirer le moyeu central vers le bas jusqu'à ce qu'il jusqu'à ce qu'il soit séparé du mât central.



5.Pousser vers l'intérieur jusqu'à ce que le jusqu'à ce que le cadre soit complètement fermé.



6. Faites glisser le sac de transport sur le cadre fermé et fermez la fermeture éclair du sac de transport.

