
SPC000266

16x16
Outdoor Canopy



EN - Please read this instruction manual carefully before attempting to install.

DE - Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Montage gründlich durch.

ES - Por favor lea con atención el manual de instrucciones antes de llevar a cabo el ensamble.

FR - Lisez attentivement cette notice avant de commencer le montage.

IT - Si prega di consultare il libretto delle istruzioni prima del montaggio.

Made in China

IMPORTANT/WICHTIG/ATENCIÓN
IMPORTANT/IMPORTANTE



EN - We recommend **2** or more people to install.
DE - Wir empfehlen, dass die Montage von **2** oder mehreren Personen durchgeführt werden sollte.
ES - Recomendamos realizar el ensamble con **2** o más personas.
FR - Il est recommandé d'effectuer le montage à **2** personne(s) ou plus.
IT - È necessaria la presenza di **2** o più persone per il montaggio di questo prodotto.



EN - The expected assembly time is **0.5** h.
DE - Die Montagezeit beträgt durchschnittlich **0.5** h.
ES - El tiempo aproximado de ensamble es de **0.5** h.
FR - Le temps nécessaire est estimé à **0.5** h.
IT - Il tempo previsto per il corretto assemblaggio è di **0.5** h.



EN - Not intended for use by children.
DE - Nicht geeignet für Kinder.
ES - Producto no apto para niños.
FR - Produit non destiné à être utilisé par des enfants.
IT - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini.





EN - Keep away from fire or other heat sources.
DE - Bitte von Feuer und Hitzequellen fernhalten.
ES - Manténgase alejado de las llamas y otras fuentes de calor.
FR - Tenir à distance des flammes et autres sources de chaleur.
IT - Tenere lontano dal fuoco o da altre fonti di calore.




EN - We recommend wearing protective gloves.
DE - Wir empfehlen das Tragen von Schutzhandschuhen.
ES - Recomendamos el uso de guantes de seguridad.
FR - Il est recommmandé de porter des gants de protection.
IT - Per il processo di assemblaggio, consigliamo fortemente l'utilizzo di guanti protettivi.

EN - Please follow the instruction manuals and use a pad to avoid damage during assembly.
DE - Bitte folgen Sie der Anleitung und verwenden Sie eine Unterlage, um Beschädigungen bei der Montage zu vermeiden.
ES - Por favor, siga las instrucciones del manual y utilice una cubierta o lona para proteger el producto y el suelo durante la instalación.
FR - Suivez les instructions de la notice et utilisez une couverture ou une bâche pour protéger le produit et les sols pendant le montage.
IT - Si prega di consultare il manuale illustrativo durante il montaggio e di utilizzare un cuscinetto per evitare possibili danni.









① X1 Canopy Frame




② X1 Canopy Bag



③ X1 Canopy Top



④ X2 Mesh Wall



⑤ X6 Rope



⑥ X12 Stake



⑦ X6 Sand Bag

1


EN - Unpack and take out the canopy fabric and the frame carrying bag. Other parts are packed in the frame carrying bag, please take them out for further assembly.
Note: Please do not use a knife when unpacking to avoid cutting the product and parts accidentally.


DE - Zuerst bitte Pavillondach und Aufbewahrungstasche auspacken. Alle weiteren Teile in der Tasche bitte für spätere Montage zur Seite legen.
WARNUNG: Bitte verwenden Sie beim Auspacken kein Messer, um ein versehentliches beschädigen des Produkts und der Teile zu vermeiden.

ES - Desembale y saque la tela para el toldo y la bolsa de almacenamiento del armazón. Las demás piezas están incluidas en la bolsa de almacenamiento.
Nota: Por favor, no utilice un cúter al desempaquetar para evitar que el producto y las piezas se corten accidentalmente.

FR - Sortez la bâche de la tonnelle et le sac de stockage du cadre, les autres éléments sont dans le sac, sortez-les pour le montage.

IT - Svuotare e tirare fuori il tettuccio in tessuto e la borsa abbinata al prodotto. Per il montaggio, si prega di rimuovere le altre componenti dall'interno della borsa.
Nota: Si prega di non utilizzare un coltello durante la rimozione delle componenti in modo da evitare danni alle componenti del prodotto.






2

①	 X1 Canopy Frame

Unpack Frame

Remove the frame from the packaging and place it on the ground.
Please ensure the correct direction: the end with a flat surface should face downward and the end with connectors to other components should face upward.




3

③	X1 Canopy Top

Attach Canopy Top


Gently pull the frame outward to facilitate installationof the canopy top. As the frame expands, a short rod willextend from each end. Place the precut holes on the canopy top over the top of the support poles, and insert the ends of the extension rods into the pockets at each corner of the fabric.



4

Expand Frame


Push the center latch upward until it locks into place to fully extend the frame. Please recheck the extended metal frame to ensure it is securely locked in position.



5

Adjust Canopy Height

Three height slots are provided on each support pole. You could adjust the gazebo height using the slider on the support pole. Please ensure the slider is fully engaged and locked into the selected slot.




6


⑥	 Stake	X6
⑦	 Sand Bag	X6

Anchor Canopy

Please use the included ground stakes and sandbags to provide basic anchoring for the canopy.




7





Attach Mesh Curtain

Attach the mesh curtain to the frame using the hooks at the top.
Then use the elastic buckles on the side walls to keep the curtain snug against the support poles.



8





Additional Anchoring (Optional)

You may use guy lines and ground stakes to provide additional reinforcement for the canopy.However, we strongly recommend disassembling and storing it during severe weather to help prevent injury or property damage.

